Ver.20170725-HappySlot2.5



1. ハッピースロットアプリのインストール

【動作環境】

●Android Ver4.0.4以上のタブレットまたはスマートフォン。 ※機種により動作しない場合がありますので、事前のご確認を推奨致します。 ●インターネット接続可能な状態であること。

【はじめに】

本アプリは、株式会社新盛インダストリーズのラベルプリンター ハローハピプリと AndroidタブレットまたはスマートフォンをBluetooth接続して、動作するアプリです。 それ以外の環境では動作しないようになっています。本アプリは販促用途として、 スロットゲームの抽選結果をハローハピプリでプリントする事を目的としています。

【インストール手順】

●パソコン経由でダウンロード

(タブレット・スマートフォン用のSDカードまたはUSBケーブルが必要) ①検索サイト[新盛]でホームページを表示、[ダウンロード]→[ドライバー/アプ リケーション・ダウンロード]→[ハッピースロット]の順で、パソコンのデスクトップ 画面にダウンロード。

URL:<u>http://www.shinseiind.co.jp/download/DL_drv_HappySlotDownload.html</u> ②使用許諾契約書を確認し、[使用許諾に同意する]をタップ、最後にもう一度 [承諾する] をタップして、ダウンロードを開始します。(ファイル名:HappySlot.apk) ③SDカードまたはUSBケーブル経由でタブレット・スマートフォンにコピー。 ※コピーは、ファイル管理アプリで行い、任意のフォルダに格納。 ④コピーしたアプリ(apkファイル)をタップし、インストールを行う。





<ダウンロードサイト> 読み取りには、QRコード リーダーアプリが必要です。

ハッピースロットアイコン

●使用するタブレット・スマートフォンで直接ダウンロード
 ①上記、QRコードをスキャン。
 ②使用許諾契約書を確認し、[使用許諾に同意する]をタップ、最後にもう一度
 [承諾する]をタップして、ダウンロードを開始します。(ファイル名:HappySlot.apk)
 ③ステータスバーのダウンロードマーク ● をタップするか、Downloadフォルダ内のHappySlot.apkファイルをタップし、インストールを行う。

2. 設定方法 (ゲーム開始までの準備作業)



ゲーム開始ボタン(黒は非動作状態)

【通信設定(ペアリング)】 ※2通りの接続(ペアリング)設定あり。

●Bluetoothアドレスで接続(バーコードスキャン)

→タブレット・スマートフォンの内蔵カメラ機能を使って、ハローハピプリ本体正面の バーコードを読み取って接続(ペアリング)する方法。

①スタート画面で設定アイコンをタップし、(図A)「Bluetoothアドレスで接続」をタップ。
 ②(図B)黄枠部分の赤線を下のバーコード(赤枠)に合わせると、自動でスキャン。
 ③(図C)スキャンしたら、下に表示された「Bluetoothに接続」をタップで接続開始。



●「プリンタを検索」で接続

→近くにあるBluetooth接続が可能なハローハピプリを自動でサーチ。 ①スタート画面で設定アイコンをタップし、(図D)「プリンタを検索」をタップ。



②(図E)待機状態から、しばらくすると(図F)の状態になる。
③該当するハローハピプリのBluetoothアドレス(本体バーコード下の番号)をタップ。
※ハローハピプリが複数ある場合は、複数表示されます。

※他のBluetooth機器は表示されません。

④数秒でスタート画面でゲームスタンバイ状態になる。



●サウンド・画面設定

	Bluetoothアドレスで接続				
	プリンクを絵楽				
ランド設定 サウンドON/OFF		DN	HappyPri バージョン情報ハッピースロット242		
タート音	スタート音1			Bluetoothアドレスで接続	
24- 22	(2) (2 (2))		プリンタを検索		
16.0	ema i		スタート音	スタート音1	
たり音 (画面なし)	当たり音1		246.8	回転音1	
(たり音 (画面あり)	当たり音1		当たり自(画面なし)	当たり音1	
ズレ音 (画面なし)	ハズレ音1		当たり森(画面あり)	当たり音1	
ズレ音(画面あり)	ハズレ音1		ハズレ音(画面なし)	ハズレ音1	Þ
ロ表示設定 ハッタローロゴ表示 スクロール		ON	ハズレ会(画面あり)	ハズレ自1	
аррунто о зел		UN	ロゴ表示設定 ハッタローロゴ表示		0
			HappyPriロゴ表示		
		プロダムン選択 🦛	背景色段定	*	

①サウンドOFF/ON ON OFF OFF (左OFF/右ONどちらかをタップ) →タブレット・スマートフォンの音設定に関係なく、ゲーム音をOFF/ONする。

②スタート音

→[START]ボタンタップ時の音設定。プルダウン表示で3パターンより選択。

③回転音

→スロット回転中の音設定。プルダウン表示で3パターンより選択。

④当たり音(画面なし)

→絵柄が3つ揃った時の当たり音で、演出用の吹き出し当たり表示が無い時の音設 定。プルダウン表示で3パターンより選択。

⑤当たり音(画面あり)

→絵柄が3つ揃った時の当たり音で、演出用の吹き出し当たり表示をした時の音設 定。プルダウン表示で3パターンより選択。

⑥ハズレ音(画面なし)

→演出用のハズレ表示が無い時の音設定。プルダウン表示で3パターンより選択。

⑦ハズレ音(画面あり)

→演出用のハズレ表示をした時の音設定。プルダウン表示で3パターンより選択。 ※注意として、⑤及び⑦は、付属のラベルパートナーでの「抽選設定」にある「当たり・ 外れ表示」の設定内容によって表示・非表示するので、確認が必要です。



⑨背景色設定

→ゲーム画面のバックカラー7色を選択。基本色は黒。プルダウン表示より選択。



3. 用紙切れ (ラベルエンド)時のご説明

●用紙切れ(ラベルエンド)の状態

用紙切れ(ラベルエンド)になると、下図のように発行がストップ、または端切れの 状態になります。





●新しい用紙(ロール紙)のセットについて 【重要】用紙をセットする場合は、ハピプリ及びタブレットの電源をOFFにしないで下さい。



●新たに抽選データを転送する際の注意

ハッピースロットアプリを起動中(ハピプリとBluetoothペアリング中)に、新たな抽選 データ(印字データ)を、ハローハピプリに転送しないで下さい。新たに抽選データを 転送する時は、タブレットの電源をOFFにするかハッピースロットアプリを一旦終了 させて下さい。万がーペアリング中に更新してしまった場合は、ハッピースロットア プリを一旦終了し、再度起動して下さい。